Tutorial para transferir o convertir tu SIM a eSIM en iPhone

Índice

Transferir eSIM a otro iPhone 1

Convierte tu SIM física en una digital (eSIM) 7

Transferir eSIM a otro iPhone



- Asegúrate de tener ambos dispositivos a la mano
- **Desbloqueado por el operador**
- **Bluetooth activado**

Nota: La transferencia de tu eSIM es posible en equipos con sistema operativo iOS, modelo iPhone XR en adelante y sigue los pasos a continuación.

Transferir eSIM

En tu nuevo iPhone

Paso 1: Configura tu nuevo celular

1.
Abre el menú de Configuración.

2.
Selecciona 'Red celular'.

3.
Selecciona 'Configurar red celular'.



4.
Da clic en 'Transferir de iPhone cercano'.

5.
Mantén ambos iPhones cerca, desbloqueados y con Bluetooth activado.

6.
Aparecerá un código de verificación, **ingrésalo en tu otro iPhone.**

Transferir eSIM

En tu iPhone anterior

Paso 2: Inicia la transferencia

1.
Aparecerá una notificación para transferir tu número telefónico, **da clic en 'Continuar'.**

2.
Ingresa el código de verificación que apareció en tu nuevo iPhone.

3.
Mantén los dos iPhones cerca y **sigue las instrucciones en tu nuevo iPhone.**

Transferir eSIM

En tu nuevo iPhone

Paso 3: Selecciona y confirma

1.
Selecciona el número telefónico que deseas transferir.

2.
Confirma la transferencia de tu número telefónico.

3.
Regresa a tu iPhone anterior y confirma la transferencia.



Transferir eSIM

En tu iPhone anterior

Paso 4: Finaliza la transferencia

1.
Presiona el botón lateral para confirmar la transferencia.

2.
Espera a que sea aprobada la solicitud de transferencia.

3.
Vuelve a tu nuevo iPhone para completar el proceso.

Transferir eSIM

En tu nuevo iPhone

Paso 5: Finaliza la configuración de tu eSIM

1.
Continúa el flujo de configuración a la red.

2.
Tu línea AT&T fue transferida con éxito a tu nuevo iPhone.

3.
Continúa con las configuraciones automáticas.

4.
Recibe los mensajes de confirmación de configuración de tu línea AT&T y ¡Listo!

Convierte tu SIM física en una digital (eSIM)

iOS



Convertir SIM física en eSIM

En tu iPhone

1.
Asegúrate de que la SIM física esté dentro de tu iPhone en la bandeja lateral.



2.
Abre el menú de Configuración.

3.
Selecciona ‘Red celular’.



4.
Dentro del menú, desliza hacia abajo y **da clic en ‘Convertir en eSIM’.**

5.
Confirmar dando click en ‘Convertir en eSIM’.

6.
Se mostrará una notificación de sistema para **confirmar la conversión de tu SIM en eSIM.**

7.
Presiona el botón lateral para confirmar la transferencia.

8.
¡Listo! Una vez concluido el proceso **se mostrará la pantalla de confirmación.**

9.
Continúa con las configuraciones automáticas .

10.
Recibe los mensajes de confirmación de configuración de tu línea AT&T y ¡Listo!